

Einbauanleitung

**Auf die Richtigkeit der Anschlüsse achten!
Für eventuelle Schäden keine Haftung!**

Bohrlöcher

Geböhrt wird mit einem Bohrer 4 oder auch noch 4,5 mm Durchmesser.
Die Löcher sollten zwischen dem Blindstopfen und Innenschalter, bzw. zwischen dem Zigarettenanzünder und dem Innenschalter sein. Darauf achten, dass diese nicht zu weit vorn angebracht werden. Das Licht könnte dann blenden. Keine dahinter liegenden Kabel anbohren!

Einbau

Schublade herausnehmen und darunter befindliche Schraube abbauen. Blende etwas abziehen und LED's in die Löcher stecken (von Innen nach Außen). Jetzt den schwarzen Halter über die LED schieben und ins Bohrloch stecken. Bei der anderen ebenso.
Radio herausbauen. Bei Originalradio mit spitzem Gegenstand in die seitlichen Schlitz fahren und Radio heraus ziehen. Die beiden langen Kabelenden durch die Konsole zum Radioschacht fädeln. Am besten durch das Loch von der Schublade greifen und dann heraus ziehen.

Anschluss

Den Klemmverbinder um das Kabel (braun) am PIN 8 legen und das braune Kabel von der Beleuchtung. Verbinder mit einer Zange zusammendrücken.

Den anderen Klemmverbinder um das Kabel (weiß/braun) am PIN 6 legen und das rote Kabel von der Beleuchtung. Ebenfalls zusammendrücken. Zum probieren Licht einschalten.

Schraube an der Schublade anbringen, Radio reinschieben und Schublade ebenso.

Viel Spaß beim Gelingen!

